

Manual de instrucciones

Por favor, consulte este manual para la aplicación del producto. Si tiene alguna pregunta, póngase por favor en contacto con nosotros, vea el vídeo de nuestra app para comprobar cómo es de fácil. **Ayuda en www.colorndrive.com**

Precauciones a tomar antes de aplicar la capa cerámica

- 1- Como es un polímero de secado rápido, evita trabajar con él con luz solar directa o impedirá el secado.
- 2- También, evite aplicarlo en temperaturas bajas a su punto de cristalización, por debajo de los 10°C.
- 3- Aplíquese en bajas temperaturas y bajo cubierta, ya que el coche puede emitir suficiente como para evitar el secado del producto.
- 4- Asegúrese de que el capó está completamente desengrasado antes de la aplicación (un limpiador de arcilla puede ser muy útil incluso para la limpieza de óxido).
- 5- Un ambiente libre de polvo puede mejorar la aplicación del producto.

Asegúrese que la superficie esté limpia antes de la aplicación lavándola.

Puede encerar la superficie antes de la aplicación para mejorar el efecto cerámico, pero es opcional.

Alcance de suministro Parte de debajo de la caja

- 50ml pintura cerámica
- Tratamiento previo
- Esponja

- Paño de microfibra para la aplicación
- Paño de microfibra para el pulido
- Guantes



Puedes encontrar videos sobre la aplicación en nuestro canal de YouTube.
youtube.com/colorndrive



PASO 1

Aplique el tratamiento previo para preparar la superficie para la capa cerámica.



PASO 2

Eche de 7 a 10 gotas de la pintura cerámica en la esponja.



PASO 3

Espárzalo lateral y verticalmente con movimientos circulares sobre el capó. Se recomienda encarecidamente trabajar en zonas de 60x60 y tenga cuidado con la cantidad que usa de producto. Una cantidad excesiva de producto puede causar una aplicación no uniforme o evitar el secado.



PASO 4

Esperar de 2 a 5 minutos tras la aplicación antes de pasar un paño. Humedezca el paño primero.



PASO 5

Primero frote la superficie con un paño húmedo para esparcir el producto por la superficie.



PASO 6

Justo inmediatamente después use otro paño seco para limpiar la capa cristalina hasta que la superficie quede brillante y limpia. se recomienda que el tiempo de limpieza sea directamente proporcional a la temperatura y la humedad. Por debajo de 30 °C = en 3 minutos, 20 °C = en 5 minutos, 10 °C = en 8 minutos

No lave su coche hasta al menos 48 horas después de la aplicación. Asegúrese de que la superficie está en contacto directo con la luz solar. La mejor temperatura para la aplicación está entre 5 y 30 grados. Con varias capas se pueden obtener mejores resultados. Intente aplicar el producto en un ambiente libre de polvo.