

取扱説明書

塗布に関しては、この取扱説明書をご参照ください。もし何かご質問がございましたら、弊社までご連絡ください。この塗布がいかに簡単であるかを知って頂くために、弊社の塗布動画をご覧ください。サポート www.colorndrive.com

セラミックコーティング前のご注意

- 1- これは速硬性ポリマーなので、直接日光の下で作業をするのは避けてください。さもなければ、拭き取りができなくなるでしょう。
- 2- その一方で、結晶点以下で作業しないでください。最低10°Cで実施してください。
- 3- 車のボディの熱が拭き取りの障害を引き起こす製品の硬化速度を促す可能性のある時は、ボンネットを冷ました温度でコーティング作業を行ってください。
- 4- 間違いなく塗布の前に、ボンネットのグリースは完全に除去するようにしてください(クレイバーは除鉄等に優れています)
- 5- きれいな塗布面を確保し、きっちりと洗浄して準備してください。随意でプレワックスは施すことは、素晴らしい準備となります。きれいな塗布面を確保し、きっちりと洗浄して準備してください。随意でプレワックスは施すことは、素晴らしい準備となります。

梱包の内容

- 50mlセラミック
- プレトリートメントソリューション
- コーティングスポンジ

筐底

- 拡張用マイクロファイバークロス
- 研磨用マイクロファイバークロス
- 専用手袋



弊社のYouTubeチャンネルで塗布動画があります。
youtube.com/colorndrive



ステップ1

セラミックコーティング用の表面にするために、プレトリートメントソリューションを塗布してください。



ステップ2

コーティングスポンジに、セラミックコーティングエマルジョンを7-10滴垂らしてください。



ステップ3

それからボンネット上を円運動させながら、横向きに塗り付けてから、縦向きに塗り付けてください。60x60cmの表面範囲を目安として塗り、コーティング前に、使用量に注意することをお勧めします。過度な量の使用は、不統一な塗り付けや拭き取りの障害となる可能性があります。



ステップ4

塗り付けた後、拭く前に2-5分間あけてください。



ステップ5

まず濡れタオルの表面で、塗布されている製品を広げてください。



ステップ6

それからすぐに他の乾燥タオルを使って、表面が明るく滑になるまでガラスコーティング層を拭きます。拭いている時間は、温度と湿度を考慮することをお勧めします。

Under 30°C = in 3 minutes,
30°C未満=3分まで、
20°C = in 5 minutes,
20°C = 5分まで、
10°C = in 8 minutes

お手入れ後、少なくとも48時間は車を洗わないでください。間違いなく、表面は直射日光が当たらないようにしてください。最善の塗布温度は、5-30度の間です。複数層塗布することにより、より良好な結果が生じる可能性があります。埃の発生しない環境を選ぶようにしてください。